

№ пп	№ кабеля	Марка кабеля и сечение жил	Начальная точка подключения	Конечная точка подключения	Длина, м	Примечание
1	К1	ПВСнг(А)-LS 3x1,5	ЩС	БУМарт-02.01	*	Запитка блока от сети 220В
2	К2	ПВСнг(А)-LS 3x4,0	ЩС	БР8А-3Т-01.01	*	Запитка блока от сети 220В
3	К3	ПВСнг(А)-LS 2x0,5	ЩС	БУПД-01.01	*	Запитка блока от сети 220В
4	К4	ПВСнг(А)-LS 2x0,5	БУМарт-02.01	ЩС:КМ1	*	Если требуется подключение исполнительного механизма
5	К5	ПВСнг(А)-LS 2x0,5	БУМарт-02.01	ЩС:КМ2	*	Если требуется подключение исполнительного механизма
6	К6	ПВСнг(А)-LS 2x0,5	БУМарт-02.01	ЩС:КМ3	*	Если требуется подключение исполнительного механизма
7	К7	ПВСнг(А)-LS 2x0,5	БУМарт-02.01	ЩС:КМ4	*	Если требуется подключение исполнительного механизма
8	К8	ПВСнг(А)-LS 3x1,5	БУМарт-02.01	Сервопривод лебедки приточных клапанов	*	
9	К10	ПВСнг(А)-LS 2x0,5	БУМарт-02.01	ЩС:КМ5	*	Если требуется подключение исполнительного механизма
10	К11	ПВСнг(А)-LS 2x0,5	БУМарт-02.01	ЩС:КМ6	*	Если требуется подключение исполнительного механизма
11	К12	ПВСнг(А)-LS 2x0,5	БУМарт-02.01	ЩС:КМ7	*	Если требуется подключение исполнительного механизма
12	К13	ПВСнг(А)-LS 2x0,5	БУМарт-02.01	ЩС:КМ8	*	Если требуется подключение исполнительного механизма
13	К14	ПВСнг(А)-LS 2x0,5	БУМарт-02.01	ЩС:КМ9	*	Если требуется подключение исполнительного механизма

Инв.№ дубл.	Подпись и дата								
	Взам.инв.№								
	Подпись и дата								
Инв. № подл.	Н.контр.					"Смоленское поле помещение 1-10"	Стадия	Лист	Листов
	Втор.проб.							1	4
	Проверил						Кабельный журнал (начало)		
	Разработал								

№ пп	№ кабеля	Марка кабеля и сечение жил	Начальная точка подключения	Конечная точка подключения	Длина, м	Примечание
14	К15	ПВСнг(A)-LS 2x0,5	БУМарт-02.01	Блок аварийной сигнализации	*	Реализация системы аварии на объекте по месту
15	К39	МКЭШВнг(A)-LS 3x1x0,75	БУМарт-02.01	Сервопривод лебедки приточного клапана	*	до 100м
16	К31	МКЭШВнг(A)-LS 4x0,75	БУМарт-02.01	Датчик CO2	*	до 100м Определить в каком помещении будет стоять датчик
17	К35	МКЭШВнг(A)-LS 3x1x0,75	БУМарт-02.01	Датчик температуры в помещении зона №1	*	до 100м
18	К36	МКЭШВнг(A)-LS 3x1x0,75	БУМарт-02.01	Датчик температуры в помещении зона №2	*	до 100м
19	К18	ПВСнг(A)-LS 2x0,5	БУМарт-02.01	Блок защиты двигателей БЗД	*	Подключать в случае наличия доп контактов на автомате защиты двигателей
20	К20	ПВСнг(A)-LS 2x0,5	БУМарт-02.01	БР8А-ЗТ-01.01	*	
21	К25	МКЭШВнг(A)-LS 4x0,75	БУМарт-02.01	БР8А-ЗТ-01.01	*	
22	К41	ПВСнг(A)-LS 3x1,5	БР8А-ЗТ-01.01	Блок защиты двигателей БЗД на двигатель №1	*	
23	К42	ПВСнг(A)-LS 3x1,5	БР8А-ЗТ-01.01	Блок защиты двигателей БЗД на двигатель №2	*	
24	К43	ПВСнг(A)-LS 3x1,5	БР8А-ЗТ-01.01	Блок защиты двигателей БЗД на двигатель №3	*	
25	К51	ПВСнг(A)-LS 3x1,5	Блок защиты двигателей БЗД на двигатель №1	Аналоговая группа вентиляции однофазная №1	*	До 8 ампер 230В
26	К52	ПВСнг(A)-LS 3x1,5	Блок защиты двигателей БЗД на двигатель №2	Аналоговая группа вентиляции однофазная №2	*	До 8 ампер 230В

Инв.№ дубл.	Подпись и дата							
	Взам.инв.№							
Инв.№ подл.	Подпись и дата							
	И.контр.							
	Втор.проб.							
	Проверил							
	Разработал							
"Смоленское поле помещение 1-10"						Стадия	Лист	Листов
							2	4
Кабельный журнал (продолжение)								

Марка кабеля	Кол-во, шт.	Длина, м	Примечание
МКЭШвнг(А)-LS 3x1x0,75	3		
ПВСнг(А)-LS 2x0,5	13		
Витая пара	10		
ПВСнг(А)-LS 3x1,5	8		
МКЭШвнг(А)-LS 4x0,75	2		
ПВСнг(А)-LS 3x4,0	1		

Инв. № подл.	Имя.И.Ф.И.	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата												
<p>Нарезку кабеля выполнять после фактических замеров. * - Длину кабеля уточнить по месту</p>																
Инв. № подл.	Имя.И.Ф.И.	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата					"Смоленское поле помещение 1-10"	Стадия	Лист	Листов				
											4	4				
										<p>Кабельный журнал. (окончание)</p>						